


Входные сигналы



- уровень;
- плотность (вводится с панели);
- масса;
- объем



- Сенсоры газов:
- пары бензинов;
 - пары дизельного топлива;
 - углеводородные газы;
 - CO2



Пожарный извещатель

Уровнемер
"Тайфун-01У2"



Вывод информации на ЖК-дисплей

Выходы



Расцепитель



ТРК



Насос



ЭМК



Звуковая сигнализация



Световая сигнализация